



# Synchroniser une télécommande Dooya

---

Pour moteur Dooya (radio)

# Première procédure possible

- **Appuyez 2 fois** sur la **touche P2**, qui se trouve sous le cache-pile de la télécommande, au verso :



*Télécommandes*

*Pour volets roulants achetés **après** le 01/11/2022*




*Télécommandes*

*Pour volets roulants achetés **avant** le 01/11/2022*

Si votre moteur est à gauche quand vous regardez le volet posé depuis l'extérieur :

- Restez appuyé sur la touche **MONTÉE** de la télécommande.




\* Si votre volet roulant a été acheté avant novembre 2022



\*\* Si votre volet roulant a été acheté après novembre 2022

Si votre moteur est **à droite** quand vous regardez le volet **posé depuis l'extérieur** :

- **Restez appuyé** sur la touche **DESCENTE** de la télécommande.




\* Si votre volet roulant a été acheté avant novembre 2022



\*\* Si votre volet roulant a été acheté après novembre 2022

# Seconde procédure possible



## Étape 1

Cette procédure est à appliquer uniquement si vous avez la télécommande ci-contre et si la première procédure n'a pas fonctionné :

- Branchez le store. Le moteur réagit en provoquant un mouvement du store.
- Restez appuyé sur la touche **STOP** jusqu'à ce qu'il refasse un nouveau mouvement.

## Étape 2



Vérifiez le sens de rotation du moteur.

Pour cela :

- Faites une impulsion sur la touche **DESCENTE**. Si le store descend, la synchronisation est réglée. Sinon, appuyez **simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE** jusqu'à ce que le store fasse un mouvement. Cela inversera le sens de rotation.